

Niederschlagsmesser *economy*



Beschreibung

Einfacher Kippwaagenniederschlagsmesser.

Der vom Auffangtrichter erfaßte Niederschlag tropft in eine Kammer der Kippwaage. Sobald sich eine 0,2 mm Niederschlag entsprechende Menge Wasser gesammelt hat, kippt die Waage. Hierbei wird kurzzeitig ein Reedschalter geschlossen und die zweite Kammer der Waage in Position gebracht. Das Wasser läuft durch eine Öffnung im Boden des Sensors ab.

Auffangfläche und Auflösung entsprechen den Empfehlungen der WMO (World Meteorological Organization).

Technische Daten

Sensor

Meßelement.....	Kippwaage
Meßumformer.....	Magnetischer Reedschalter
Ausgangssignal	Potentialfreier Kontakt
Auflösung	0,2 mm Niederschlag pro Impuls
Genauigkeit.....	0..50 mm/h \pm (4% \pm 1 Impuls)
	> 50 mm/h \pm (5% \pm 1 Impuls)
Auffangfläche	200 cm ²

Stromversorgung

Typ	Nicht erforderlich
-----------	--------------------

Heizung

Heizungsleistung.....	Der Sensor ist nicht beheizbar. Eine beheizbare Version dieses Sensors ist unter ArtNr. 0832 erhältlich.
-----------------------	--

Gehäuse

Material.....	Kunststoff
Abmessungen	ø165 x 240 mm
Gewicht.....	1 kg
Befestigung.....	Montage auf einer Platte mit ø170 mm Außendurchmesser

Elektrischer Anschluß

Kabel.....	4 x 0,14 mm ²
Anschlüsse	Aderendhülsen

Adernbelegung

schwarz.....	(+) Reedschalter
rot.....	(+) Reedschalter
grün.....	(-) Reedschalter
gelb.....	(-) Reedschalter

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur.....	-20..+50 °C
Relative Luftfeuchte	0..100%
Maximale Windgeschwindigkeit.....	60 m/s

Konformität

Auffangfläche und Auflösung entsprechen den Empfehlungen der WMO (World Meteorological Organization).



Hirschgraben 24
D-22089 Hamburg • Germany
Tel.: +49(0)40-75 66 08 98
Fax: +49(0)40-75 66 08 99
eMail: info@wilmers.com
www.wilmers.com